Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby		Power
TV	Standby Tv	SHIFT +	Shift + Power
TV/VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT 1	1	1	1
A-B RPT 2	2	2	2
SLEEP 3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DIMMER 10	10	-/-- GUIDE	Guide
+10	+10	FAV PRE-CH	Pre Ch
REPEAT 1	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B RPT 2	A-B RPT	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP 3	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER 10	Dimmer	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SURROUND	Surround	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
ENTER	Enter	OK	Ok
PTY SEARCH	Up/PTY Search		Up
TA/NEWS/INFO	Down/TA/News/Inf		Down
PTY+	Right/PTY+		Right
PTY-	Left/PTY-		Left
TOP MENU/PG SET UP	Top Menu/PG	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU/PG SET UP	Set Up	HOME SMART	Smart
MENU/PL SETTING	Setting	SETTINGS OPT	Options
MENU/PL SETTING	Menu/PL	DISPLAY INFO	Info
RDS/ FL DISPLAY	RDS/FL	ECO 3D	3D
ON SCREEN	On SCreen	PICTURE FORMAT	Format
	Audio Vol+	+ VOL	Vol +
AUDIO VOL TV VOL	Audio Vol-	VOL −	Vol -
TV CHANNEL	Level+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Level-	CH –	Ch -
TV CHANNEL	Tv Chanel+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	Tv Chanel-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
	Tv Vol+	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
AUDIO VOL TV VOL	Tv Vol-	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DVD/CD	DVD/CD Play	PLAY MODE ▶	Play
MEMORY	Stop/Memory	■	Stop
FM MODE	Pause/FM Mode	II	Pause
RETURN	Recall	RETURN BACK	Back
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
TUNING	>>I/Tuning+	>>I	>>I
TUNING	I<</Tuning-	I<<	I<<
SLOW	>>/Slow+	>>	>>
SLOW	<</Slow-	<<	<<
FM/AM	FM/AM	A	Red
TV SOUND	Tv Sound	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZOOM SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM SUBTITLE	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
TITLE/ GROUP	Title/group	DISC NAV LIST	List
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
ANGLE AUDIO	Angle	TIMER AV	AV
SCAN MODE VFP	VFP/Scan Mode	APP MEDIA	Media
SPK-LEVEL	SKP-Level	C	Yellow
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
BASS/ TREBLE	Bass/Treble	D	Blue