Mandis shop

RM-RX720

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play/Pause CD		Play / Slow
	Stop/Clear		Stop / Hold
	Power		Power
	Tuner/Band		TV/Radio /
	I<<		I<< / Preset-
	Search >>I/Up		>>I / Preset+
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Intro		Info / Angle
	7		7
	Random		Blue / Prime Video / Random
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	10		0
	+10		Guide / EPG / -/--
	Sleep		Sleep / Timer
	Memory		Menu / Home
	Call		D.Menu / Top
	Vol+		Vol+
	Active Hyper-Bass		Smart / List
	Vol-		Vol-

https://all-remote-controls.nl/de/JVC/1068879-84140-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-RX-720.html