Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PBC	PBC	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
USB/CARD	USB / Card	APP MEDIA	Media
STEP	Step II>	SHIFT + II	Shift + Pause
STOP	Stop	■	Stop
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
PLAY/PAUSE	Play / Pause	II	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PREV	I<< Prev	K<	I<<
NEXT	Next >>I	>>I	>>I
REV	<< Rev	<<	<<
FWD	Fwd >>	>>	>>
L/R	L / R	+ CH	Ch +
N/P	N / P	CH −	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
V-MODE	V-Mode	PICTURE FORMAT	Format
TV-MODE	TV-Mode	TIMER AV	AV
SLOW	Slow	A	Red
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung