| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV | TV | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| PRE-CH | PRE-CH | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| FAV.CH | FAV. CH | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| P | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| P | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| CH LIST | CH List | LIST SMART | Smart / List |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Yellow | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TTX/MIX | TTX/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| AD | AD | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBT. | SUBT. | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |