Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Record/OTR	REC MODE Rec / Rec Mode	repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
Standby/Lock	Power	-/--	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Select	OK OK	0	HDMI - SAT 0 0
Tracking	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
1	TV 1 1	[=]	GOTO TEXT Text / Goto
2	DVD 2 2	[X]	RETURN BACK Back / Return
3	CD - STB 3 3	♦	SIZE ZOOM Zoom / Size
+	+ VOL Vol +	[i]	ANGLE INFO Info / Angle
↔/go to	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /	vpt	HOME MENU Menu / Home
4	VIDEO 4 4	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
5	TAPE 5 5	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
6	TUNER 6 6	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
[i+]/OSD	MEDIA DISPLAY Display / Media	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
7	AUX - HDD 7 7	<<	TUNE- << / Tune-
8	USB 8 8	Play	SLOW Play / Slow
9	BLUETOOTH 9 9	>>	TUNE+ >> / Tune+
-	VOL - Vol -	><	LIST SMART Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause/Stop	Pause / Step / Freeze
Pause/Stop	Stop / Hold
Programme- Tv	CH- / Page-
Programme+	CH+ / Page+
Power Tv	Shift + Power
Volume- Tv	Shift + Vol -
Volume+ Tv	Shift + Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung