Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	USB / Card	APP MEDIA	Media
	Open / Close	ZOOM	Eject
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Search	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Title	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	<< REV		<<
	>> FWD		>>
	I << PREV		I <<
	>>I NEXT		>>I
	II > Step	SHIFT + II	Shift + Pause
	Stop		Stop
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
A-B	A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
L/R	L/R	+ CH	Ch +		
N/P	N/P	CH −	Ch -		
PBC	PBC	ECO 3D	3D		
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
V-MODE	V-Mode	TIMER AV	AV		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
HD/Res	HD / Res	A	Red		
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject		