Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
GE EFFECT	GE Effect	LIST SMART	Smart / List
GE M.CALL	GE M.Call	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TAPE	<< Tape A		Down
	>> Tape A		Up
TAPE	<< Tape B	SHIFT +	Shift + Down
	>> Tape B	SHIFT +	Shift + Up
	< Tape A		Left
	> Tape A		Right
	< Tape B	SHIFT +	Shift + Left
	> Tape B	SHIFT +	Shift + Right
	Stop Tape A	OK	OK
	Rec Tape B	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	Pause Tape B	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Stop Tape B	SHIFT + OK	Shift + OK
	I << CD	PRESET-	I << / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
TUNER BAND	Tuner Band	TUNER 6	6
	Play/Pause CD	SLOW	Play / Slow
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
P.SCAN	P. Scan Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	< Phono	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Stop Phono	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
P.SCAN	P. Scan Down	CH PAGE −	CH- / Page-
VOLUME CONTROL	Volume Control +	VOL +	Vol +
VIDEO	Video	VIDEO 4	4
DAT	Dat	TAPE 5	5
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
VOLUME CONTROL	Volume Control -	VOL −	Vol -