Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Source	AV / Input / RDS
0	0
TV/Radio	TV/Radio /
Info	Info / Angle
Menu	Menu / Home
Up	Up
Back	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Media	Display / Media
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
EPG	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Fav	Fav / Marker / PC
CH+ / Page+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Opt	Setup / OPT /
CH- / Page-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec / Rec Mode		
Play/Pause	Play / Slow		
Play/Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
V-Format	Picture / Format		
I<<	I<< / Preset-		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
>>I	>>I / Preset+		
[≡] Text	Text / Goto		
[≡] / Audio	Audio / Lang I/II		
[≡] / S. Mode	Sound / Title		
[≡?] / PIP	Zoom / Size		
[≡X] / SUB	Subtitle / EQ		
[≡i] / P. Mode	D. Menu / Top		
[≡/] / Sleep	Sleep / Timer		