Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
STB PWR	STB PWR	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 QUICK ACCESS	0/Quick Access	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
AD	AD	AD SUBT	Subt
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	Micro/Q	PICTURE FORMAT	Format
RECENTS	Home/Recents	SEARCH TV/R	TV/R
	☼	TOP MENU MENU	Menu
BACK/ EXIT	Back/Exit	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Mouse Up	»	>>
	Mouse Down	«	<<
	OK	OK	Ok
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
amazon	Amazon	APP MEDIA	Media
	Source	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T.Opt/Magic Link	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
MAGIC LINK ❚❚	Pause	❚❚	Pause
LIVE ZOOM	Live	ECO 3D	3D
—	Red	A	Red
—	Green	B	Green
—	Yellow	C	Yellow
—	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung