Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
HDD	HDD	APP MEDIA	Media
DISC	Disc	HOME SMART	Smart
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
AV	AV	TIMER AV	AV
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SUBTITLE	[...]/Subtitle	AD SUBT	Subt
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
AUDIO	O)))/Audio	SOUND DUAL	Dual
MARKER	Marker	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU/LIST	Menu/List	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PR LIST	PR List	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
ENTER	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TITLE/POPUP	Title/Pop Up	DISPLAY INFO	Info
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
■	Stop	■	Stop
●	Rec	REC MODE ●	Rec
▶▶	>>	≫	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
<<	<<	<<	<<
>>I	>>I	>>I	>>I
I<<	I<<	I<<	I<<
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PR-	PR-	CH –	Ch -
PR+	PR+	+ CH	Ch +
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PIP AUDIO	PIP Audio	DISC NAV LIST	List
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TIME SHIFT	Time Shift	SETTINGS OPT	Options
RESOLUTION	Resolution	MUTE	Mute
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV Tv	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
+ PR	PR+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PR –	PR- Tv	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
+ VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol- Tv	VOL –	Vol -