Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject		Eject
	Preset/Folder U		Ch +
	Preset/Folder		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Function		Dual
	Mute		Mute
	Program/Memor		Options
	USB Rec		Red
	USB Skip		Guide
	Enter		Ok
	Stop		Stop
	Repeat		Text
	Menu		Menu
	Repeat/Menu		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play/Pause		Play
	>>I		>>I
	>>I/Tuning +		Right
	I<<		I<<
	I<<Tuning -		Left
	Sound Effect		List
	Auto DJ		Shift + Options
	Delete		Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
PTY	PTY		D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
RDS	RDS	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung