Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input		AV
	Settings/Q.Men		D. Menu
	Info		Info
	Guide		Guide
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[?]		Dual
	3D		3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	FAV		Pre Ch
	Mute		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Exit		Exit
	Back		Back
	Live Menu		Menu
	My APPS		Media
	Smart		Smart
	Red		Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R		
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
APP/*	APP/*	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
REC/*	Rec/*	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	>>		>>		
	<<		<<		
Q.VIEW	Q. View	DISC NAV LIST	List		
RECENT	Recent	PROG SLEEP	Sleep		