Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/DVD	Tv/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AV	AV Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PR	PR+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR- Tv	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
0	0	HDMI-SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol - Tv	VOL -	Vol -
SCA	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-
CAN	Scan >>	TUNE+	>> / Tune+
SKI	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	>>I Skip	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR	Up		Up
MENU/LIST	Menu/List	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Left		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter	OK	Text	Text / Goto
Right	Right	EPG	Guide / EPG / -/--
Return	Back / Return		
PR-	CH- / Page-		
Down	Down		
Display	Display / Media		
O)))/Audio	Audio / Lang I/II		
Title	Sound / Title		
Marker	Shift + Fav / Marker / PC		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
FAV	Fav / Marker / PC		
Green	Green / APP / Repeat		
Repeat	Shift + Green / APP /		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Blue	Blue / Prime Video / Random		