Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
STOP	Stop		Stop
SCAN	>>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SCAN	<<		<<
SKIP	>>I		>>I
SKIP	I<<		I<<
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camera/Angle	SETTINGS OPT	Options
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
MARKER	Marker	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Search	TV/R
Program	Sleep
Zoom	Shift + Eject
Repeat	Text
A-B	3D
Random	Smart
Resolution	Format
Power Tv	Shift + Power
AV Tv	AV
PR/CH+ Tv	Ch +
PR/CH- Tv	Ch -
Vol+ Tv	Vol +
Vol- Tv	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung