Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Energy Saving	3D
Ratio	Format
Input	AV
TV/RAD	TV/R
Menu	Menu
Q. Menu	D. Menu
Guide	Guide
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Return / Exit	Back
Return / Exit	Exit
Info	Info
AV Mode	Shift + AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
FAV / Mark	Pre Ch
Mute	Mute
P+ / Page +	Ch +
P- / Page -	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Q.VIEW	Q. View	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red
	Green / Stop	B	Green
	Green / Stop	■	Stop
	Yellow / Play	C	Yellow
	Yellow / Play	PLAY MODE ▶	Play
	Blue / Pause	D	Blue
	Blue / Pause	II	Pause
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt / <<	SETTINGS OPT	Options
T.OPT	T. Opt / <<	«	<<
	Subtitle / >>	AD SUBT	Subt
	Subtitle / >>	»	>>
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media
FREEZE	Freeze	SHIFT + II	Shift + Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung