Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	Settings/Q. Men	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Info	DISPLAY INFO	Info
	[?]	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Q.VIEW	Q. View	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
3D	3D	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
RECENT	Recent	PICTURE FORMAT	Format
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
MY APPS	My APPS	APP MEDIA	Media
^	Up	▲	Up
<	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
>	Right	▶	Right
v	Down	▼	Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back
LIVE MENU	Live Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
LIVE TV	Stop / Live TV		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AD/*	AD/*	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung