Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
	Open/Close		Eject
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Clear		Shift + Exit
	Repeat/Tv/Radi		TV/R
	I <<		I <<
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause		Pause
	Guide		Guide
	Rec		Rec
	PR List		List
	Timer Rec		AV
	PR+		Ch +
	PR-		Ch -
	Home		Smart
	Music ID		Dual
	Info/Display		Info
	Return		Back
	Title/PopUp		Media
	Disc Menu/Rec. List		Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
MARKER	Marker	PICTURE FORMAT	Format
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL+	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL–	Vol - Tv	VOL –	Vol -
PR	PR+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PR	PR- Tv	SHIFT + CH –	Shift + Ch -