Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
ENERGY SAVING	Eco/ Energy	ECO 3D	3D
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
AV MODE	AV Mode	ZOOM	Eject
TV/RAD	Tv/ Rad	SEARCH TV/R	TV/ R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Q.VIEW	Q. Vi ew	HOME SMART	Smart
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MARK FAV	FAV/ Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
RATIO	Rati o	PICTURE FORMAT	For mat
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
^	Up	▲	Up
v	Down	▼	Down
>	Ri ght	▶	Ri ght
<	Left	◀	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK	OK	Ok		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options		
■	Stop	■	Stop		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
FREEZE ❚❚	Pause/Freeze	❚❚	Pause		
◀◀	<<	«	<<		
▶▶	>>	»	>>		
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media		