Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	?	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Power		Power
TV/RAD	TV/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
Q.VIEW	Q.View	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SETTINGS	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
Q.MENU	Q.Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol +	VOL	Vol +
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow / Brightness-	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue /	Blue / Prime Video / Random		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Subtitle	Subtitle / EQ		
<<	<< / Tune-		
<<	I<< / Preset-		
>>	>> / Tune+		
>>	>>I / Preset+		
Text	Text / Goto		
T. Opt	D. Menu / Top		