Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List/Guide	Guide / EPG / -/--
List/Guide	Smart / List
0/Quick Access	0
Vol+	Vol+
CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol-	Vol-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-
Home	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
Wheel Up	>> / Tune+
Right	Right
OK	OK
Wheel Down	<< / Tune-
Down	Down
☼	Setup / OPT /
Back	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Netflix	Shift + Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
prime video	SHIFT + Prime Video (RANDOM) Shift + Blue / Prime
Disney+	SHIFT + APP (REPEAT) Shift + Green / APP /
Rakuten TV	SHIFT + YouTube (REPEAT A-B) Shift + Yellow / YouTube /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung