Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
HDD	HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DISC	Disc	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
MOBILE	Mobile	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
MENU/LIST	Menu / List	HOME MENU	Menu / Home
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PLAY LIST	Play List	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PRESET + ▲	Up / Preset+	▲	Up
PRESET + ▲	Up / Preset+	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TUN.– ◀	Left / Tun-	◀	Left
TUN.– ◀	Left / Tun-	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	OK
TUN.+	Right / Tun+		Right
TUN.+	Right / Tun+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
PRESET –	Down / Preset-		Down
PRESET –	Down / Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
VSM	VSM	CH PAGE +	CH+ / Page+
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
User EQ/ XTS Pro	XTS Pro	CH PAGE –	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROG./CLEAR	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
SMART MIX	Smart Mix	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIMESHIFT	Timeshift	GOTO TEXT	Text / Goto
PTY	PTY	ANGLE INFO	Info / Angle
RDS/RESOL	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	⏮	I<< / Skip -	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
POWER	Power	⏻	Power	⏭	>>I / Skip +	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
EJECT	Open / Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround	▶▶	>> / Scan +	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
MOBILE	Aux	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
DISC	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8	▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer	⏸	Pause / Step	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
PROG/CLEAR	Prog / Memo	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUBTITLE	S-Title	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	MENU/LIST	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	PRESET + ▲	Up / Preset +	▲	Up
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	TUN.– ◀	Left / Tun. -	◀	Left
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	ENTER	Enter	OK	OK
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	▶ TUN.+	Right / Tun. -	▶	Right
◀◀	<< / Scan -	TUNE- ◀◀	<< / Tune-	PRESET – ▼	Down / Preset	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VSM	VSM	LIST SMART	Smart / List
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
User EQ/ XTS Pro	XTS Pro	GOTO TEXT	Text / Goto
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PTY	PTY / HDMI	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RDS/RESOL	RDS / Resol.	ANGLE INFO	Info / Angle
TV POWER	TV Power	SHIFT + POWER	Shift + Power
+ CHANNEL	TV PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ VOLUME	TV Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
INPUT	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CHANNEL –	TV PR -	CH PAGE –	CH- / Page-
VOLUME –	TV Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -