Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/RAD	TV/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV MODE	AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
ENERGY SAVING	Energy Saving	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DISPLAY 1	1 / Display	TV 1	1
DISPLAY 1	1 / Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
ZOOM 2	2 / Zoom	DVD 2	2
ZOOM 2	2 / Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
ANGLE 3	3 / Angle	CD-STB 3	3
ANGLE 3	3 / Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
REPEAT 4	4 / Repeat	VIDEO 4	4
REPEAT 4	4 / Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B 5	5 / A-B	TAPE 5	5
A-B 5	5 / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE 7	7 / Subtitle	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE 7	7 / Subtitle	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
AUDIO 8	8 / Audio	USB 8	8
AUDIO 8	8 / Audio	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
9	9	BLUETOOTH 9	9
TITLE MENU LIST	List / Title Me	LIST SMART	Smart / List
TITLE MENU LIST	List / Title Me	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
PBC 0	0 / PBC	HDMI-SAT 0	0
DISC MENU Q.VIEW	Q.View / Disc	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISC MENU Q.VIEW	Q.View / Disc	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
+ VOL −	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P PAGE	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -
P PAGE	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
ROTATE - <	Left / Rotate		Left
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right / Rotate	Right	Guide / Pause	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	Guide / Pause	Pause / Step / Freeze
Down	Down	Eject / Rec	Eject / Surround
Return / Exit	Back / Return	Eject / Rec	Rec / Rec Mode
Return / Exit	Exit / Cancel / Clear	Q. Menu	D. Menu / Top
Red / I<<	Red / Netflix / Search	Info	Info / Angle
Red / I<<	I<< / Preset-	Subtitle	Subtitle / EQ
Green / <<	Green / APP / Repeat	Fav / Mark	Fav / Marker / PC
Green / <<	<< / Tune-		
Yellow / >>	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / >>	>> / Tune+		
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random		
Blue / >>I	>>I / Preset+		
Text / Stop	Text / Goto		
Text / Stop	Stop / Hold		
T. Opt / Play	Setup / OPT /		
T. Opt / Play	Play / Slow		