Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power		Power
COPY	Copy	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
POWER MODE	Power Mode	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
NET TEST	Net Test	LIST SMART	Smart / List
NET CAST	Net Cast	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
▶/II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II	Play/Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PAGE	Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
PAGE	Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size
ROTATE	Rotate	GOTO TEXT Text / Goto
BGM	BGM	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
SUB.	Sub.	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung