Mandis shop

LG AKB74815341

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
F	F	SMART (LIST)	Smart / List		
ASC	ASC	DISPLAY (MEDIA)	Display / Media		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
STANDARD	Standard	SETUP (OPT-TOOLS)	Setup / OPT /		
	Mute	MUTE (DIMMER)	Mute / Dimmer		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
CINEMA	Cinema	AUDIO (LANG I/II)	Audio / Lang I/II		
DRC ON	DRC On	1 (TV)	1		
WOOFER LEVEL +	Woofer Level +	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
AUTO POWER ON	Auto Power On	3 (CD-STB)	3		
DRC OFF	DRC Off	4 (VIDEO)	4		
WOOFER LEVEL –	Woofer Level -	– CH PAGE	CH- / Page-		
AUTO POWER OFF	Auto Power Off	6 (TUNER)	6		

https://alleferbedienungen.de/LG-10670-782-ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB74815341.htm