Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
Multimedia	Display / Media
RGB	D. Menu / Top
HDM	Shift + 0
Component 1	Shift + 1
AV	Eject / Surround
S-Video	Shift + 5
Component 2	Shift + 2
[≡♦] / Size	Shift + Zoom /
[≡x] / Position	Subtitle / EQ
[≡i] / Index	Info / Angle
[≡+] / Hold	TV/ Radio /
[≡o] / Time	Fav / Marker / PC
[≡?] / Reveal	Shift + Text /
[=] / Mix	Exit / Cancel / Clear
[≡M] / Mode	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Text / *	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Left	Left
Up	Up
Right	Right
Vol +	Vol +
OK	OK
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer
PSM	CH+ / Page+
I / II	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Split/Zoom	Zoom / Size	Stop	Stop / Hold
ARC	Picture / Format	Rec	Rec / Rec Mode
SSM	CH- / Page-	<<	<< / Tune-
1	1	>>	>> / Tune+
2	2	Power Down	Shift + Power
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Q.View/*	Setup / OPT /		
0	0		
List/*	Guide / EPG / -/--		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		