Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNER/BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
XDSS	XDSS	SURROUND	Eject / Surround
XTS pro	XTS Pro	LIST SMART	Smart / List
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PRESET	Up/Preset+		Up
PRESET	Up/Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUN. –	Left/Tun-		Left
TUN. –	Left/Tun-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
SELECT /ENTER	Select/Enter	OK	OK
TUN. +	Right/Tun+		Right
TUN. +	Right/Tun+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down/Preset-	Down
Down/Preset-	SHIFT + PRESET- (Shift + I<< / Preset-)
Title	SHIFT + TITLE SOUND (Shift + Sound / Title)
Prog/Memo	PROGRAM TV/RADIO (TV/Radio /
<<</Scan-	TUNE- (<< / Tune-)
>>/Scan+	TUNE+ (>> / Tune+)
Vol +	VOL + (Vol +)
Repeat	APP REPEAT (Green / APP / Repeat)
<I/Slow-	CH PAGE – (CH- / Page-)
I>/Slow+	CH PAGE + (CH+ / Page+)
Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B (Yellow / YouTube / Repeat)
I<<</Skip-	PRESET- (I<< / Preset-)
>>I/Skip+	PRESET+ (>>I / Preset+)
Vol -	VOL – (Vol -)
Stop	HOLD (Stop / Hold)
Pause/Step	STEP-FREEZE (Pause / Step / Freeze)
Play	SLOW (Play / Slow)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Clear	CLEAR EXIT CANCEL (Exit / Cancel / Clear)
Zoom	SIZE ZOOM (Zoom / Size)
Marker	PC FAV MARKER (Fav / Marker / PC)
Search	NETFLIX SEARCH (Red / Netflix / Search)
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE (Shift + Mute / Dimmer)
Disp. Mode	FORMAT PICTURE (Picture / Format)
RDS	RDS AV INPUT (AV / Input / RDS)
PTY	GOTO TEXT (Text / Goto)
Echo Vol -	SHIFT + VOL – (Shift + Vol -)
Echo Vol +	SHIFT + VOL + (Shift + Vol +)
Mic Vol -	SHIFT + CH PAGE – (Shift + CH- /)
Mic Vol +	SHIFT + CH PAGE + (Shift + CH+ /)