Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
MUTE	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
0	0	0	0
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MONO	Mono	AUDIO	Audio / Lang I/II
L BAL	Bal L	◀	Left
BAL R	Bal R	▶	Right
AUX	AUX	SHIFT + 7	Shift + 7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
LISTEN	Listen	SOUND	Sound / Title
TP 1	TP1	NETFLIX	Red / Netflix / Search
TP 2	TP2	APP	Green / APP / Repeat
TUN	TUN	SHIFT + 6	Shift + 6
PH 1	PH1	YouTube	Yellow / YouTube / Repeat
PH/AUX 2	PH/AUX 2	Prime Video	Blue / Prime Video / Random
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I << Skip	I << / Preset-	6	6
Skip >>I	>>I / Preset+	7	7
Open	Eject / Surround	8	8
<< Search	<< / Tune-	9	9
Search >>	>> / Tune+	Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow	0	0
< Index	CH- / Page-	Vol -	Vol -
Index >	CH+ / Page+	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Bal L	Left
Display	Display / Media	Bal R	Right
Repeat	Green / APP / Repeat		
Stop	Stop / Hold		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
ON/OFF	On / Off		Power
L BAL	Bal L		Left
BAL R	Bal R		Right
		SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
		TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
–	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
+	Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
PRESET	Preset	GOTO TEXT	Text / Goto
SCAN	Scan	TUNE+	>> / Tune+
TUNE	Tune	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
BAND	Band	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SIGNAL	Signal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STORE	Store	REC MODE	Rec / Rec Mode
MONO NARROW	Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI-SAT 0	0
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
L BAL	Bal L		Left
BAL R	Bal R		Right