Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
PP	Back / Return
I-II	Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
--	Guide / EPG / -/--
P<P	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Info / Angle
Left	Left
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Right	Right
Down	Down
P-	CH- / Page-
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+
Red/Sound	Red / Netflix / Search
Red/Sound	Sound / Title
Green/Picture	Green / APP / Repeat
Green/Picture	Picture / Format
Yellow/Feature	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Install	Blue / Prime Video / Random
TV	TV/Radio /
AV	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡]	Text / Goto
[/≡]	Shift + Text /
[≡o]	Sleep / Timer
[≡+]	Stop / Hold
[≡x]	Setup / OPT /
[≡♦]	Zoom / Size
[≡?]	Smart / List
[≡i]	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung