Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	3D	ECO 3D	3D
	Source	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
	i	DISPLAY INFO	Info
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Internet	HOME SMART	Smart
	Music/Photo/Video	SETTINGS OPT	Options
	Guide	- / -- GUIDE	Guide
	☼1/O	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	☼2/ Q	ZOOM	Eject
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	[≡] . . .	AD SUBT	Subt
	[- o-]	DISC NAV LIST	List
	<<	<<	<<
	Pause	II	Pause
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung