Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Audio		Dual
	[ ]		Format
	Power		Power
SV	[*] / SV		Subt
LP V=	V≡/ LP		Options
000	[≡] / 000		Guide
	Mute/ Timer		Mute
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	T		Smart
	Pause		Pause
M	M	P	Menu
E	E		3D
	i		Info
	Rec		Rec
	Up	LAY MOD	Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK		Ok
	Red		Red
	<<		<<
	Green		Green
	Stop		Stop
	Yellow		Yellow
	Play		Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Bl ue	Bl ue		
>>	>>		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute/Timer	Mute
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Up	Up
Down	Down
OK	Ok
Right	Right
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<<
Stop	Stop
Play	Play
>>	>>
Pause	Pause
Rec	Rec
M	Menu
E	3D
Audio	Dual
[≡] / 000	Guide
V≡/ LP	Options
[ ]	Format
[*] / SV	Subt
T	Smart
i	Info
Red	Red
Green	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[ ]	Format
Audio	Dual
[*] / SV	Subt
V≡/ LP	Options
[≡] / 000	Guide
Mute/ Timer	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
T	Smart
M	Menu
E	3D
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
<<	<<
Stop	Stop
Play	Play
>>	>>
Pause	Pause