| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| AV/Source | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| [i]/Info | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Vol + | Vol + |
| CH- | CH- / Page- |
| I-II | Audio / Lang I/II |
| Vol - | Vol - |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK/Select | OK |
| Right | Right |
| Menu | Menu / Home |
| Down | Down |
| TV/DTV | TV/Radio / |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| [≡]/Text | Text / Goto |
| [≡o] | Sleep / Timer |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| [ ≡+] / [ X] | << / Tune- | | |
| [ ≡x] / [ · · ] | >> / Tune+ | | |
| [ . ] / [ *] | I << / Preset- | | |
| [ ≡♦] / [ +] / Wide | Picture / Format | | |
| [ ≡?] | >>I / Preset+ | | |
| [ ≡i ] / Guide | Guide / EPG / -/-- | | |
| P<P/SWAP | Fav / Marker / PC | | |
| PP | Back / Return | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |