Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
LIB.	LI B		Li st
	Mut e		Mut e
<<	<<		<<
	Pl ay		Pl ay
>>	>>		>>
	Rec		Rec
	Pause		Pause
	St op		St op
TIMERS	Ti mer s		Sl eep
GUIDE	Gui de		Gui de
BACK	Back		Back
TEXT	Text		Text
INFO	I nf o		I nf o
OK	OK		Ok
	Up	LAY MOD	Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
PR +	PR+		Ch +
– PR	PR-		Ch -
VOL +	VOL+		Vol +
– VOL	VOL-		Vol -
	Red		Red
	Gr een		Gr een
	Yel l ow		Yel l ow
	Bl ue		Bl ue
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	LEEP	8		
9	9		9		
0	0		0		
AUX	AUX		AV		
P◂P	P<P		Pre Ch		
MENU	Menu	P	Menu		
SUBT.	SUBT.		Subt		
FAV.	FAV.	+	Shift + Pre Ch		
PIP-	PIP-	SC NA	Media		
PIP	PIP		3D		
WIDE	WIDE		Format		
PIP+	PIP+		Smart		
SWAP	Swap		Options		