Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Epg	Shift + Guide	Exit	Exit
App	Media	Menu Down	Down
Opt?	Options	Audio	Dual
TV	TV/R	Back	Back
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	CH/Page+	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Video	D. Menu	CH/Page-	Ch -
Text	Text	1. ?	1
Zoom	Eject	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	GUIDE
0/10	0
FAV Pref.	PRE-CH
Red	A
Green	B
Yellow	C
Freeze	■
Blue	D
Dev	LIST
22Khz	3D
West	K<
Radio	SHIFT + TV/R
On/Off	SHIFT + Power
Dec/Pause	II
	SHIFT + MUTE

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+	SHIFT + SUBT
Auth./DISEQC	SHIFT + SMART
Sys/Serv	SHIFT + SLEEP
Home Cinema	SMART
Scan/Setup	SHIFT + OPT
Interat	SHIFT + D.MENU
Pers.	SHIFT + Eject
Tune-	SHIFT + Left
East	>>I
H/V Play	Play
LNB F. Forward	>>
Lang./Rewind	<<
Alt/16:9	Format
Aft/Caf	SHIFT + OK
Tune+	SHIFT + Right
	SHIFT + EXIT
Browse	SHIFT + BACK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	SHIFT + CH +		
	SHIFT + CH −		
View	SHIFT + 0		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Epg	SHIFT + GUIDE Shift + Guide	Exit	Exit
Subt. List	SUBT Subt	Menu Down	Down
Opt?	OPT Options	Back	Back
App	MEDIA Media	Audio	DUAL Dual
Info	SHIFT + INFO Shift + Info	Volume+	VOL + Vol +
Sleep Timer	SLEEP Sleep	CH/Page+	CH + Ch +
TV	TV/R TV/R	Volume-	VOL - Vol -
Video	D.MENU D. Menu	CH/Page-	CH - Ch -
Text	TEXT Text	1. ?	1 1
Zoom	Eject	2abc	2 2
TV/SAT	AV AV	3def	3 3
Menu	MENU Menu	4ghi	4 4
Menu Up	Up	5jkl	5 5
Display	INFO Info	6mno	6 6
Menu Left	Left	7pqrm	7 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Guide
0/10	0
FAV Pref.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
On/Off	Shift + Power
Scan/Setup	Shift + Options
Radio	Shift + TV/R
	Shift + Mute
22Khz	List
+	Shift + Subt
Sys/Serv	Shift + Sleep
Pers.	Shift + Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SAT Sky	Shift + AV
Navi Mode	Shift + Menu
Browse	Shift + Media
Search	Shift + Up
Auth./DISEQC	3D
Tune-	Shift + Left
Tune+	Shift + Right
East	>>I
	Shift + Exit
Lang./Rewind	<<
H/V Play	Play
Store	Shift + Down
Alt/16:9	Format
	Shift + Vol +
Home Cinema	Smart
	Shift + Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Menu Down	Down
Opt?	Options	Back	Back
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	CH/Page+	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Audio	Dual
TV	TV/R	Volume-	Vol -
Video	D. Menu	CH/Page-	Ch -
Text	Text	1. ?	1
Zoom	Eject	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	Ok	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Guide Pilote	GUIDE	Guide
0/10	0	0
FAV Pref.	PRE-CH	Pre Ch
Red	A	Red
Green	B	Green
Dec/Pause	II	Pause
Lang./Rewind	<<	<<
Freeze	■	Stop
LNB F. Forward	>>	>>
H/V Play	▶	Play
East	>>I	>>I
Yellow	C	Yellow
Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Epg	SHIFT + GUIDE Shift + Guide	Exit	Exit
Subt. List	SUBT Subt	Menu Down	Down
Opt?	OPT Options	Back	Back
App	MEDIA Media	Audio	DUAL Dual
Info	SHIFT + INFO Shift + Info	Volume+	VOL + Vol +
Sleep Timer	SLEEP Sleep	CH/Page+	CH + Ch +
TV	TV/R TV/R	Volume-	VOL - Vol -
Video	D.MENU D. Menu	CH/Page-	CH - Ch -
Text	TEXT Text	1. ?	1 1
Zoom	Eject	2abc	2 2
TV/SAT	AV AV	3def	3 3
Menu	MENU Menu	4ghi	4 4
Menu Up	Up	5jkl	5 5
Display	INFO Info	6mno	6 6
Menu Left	Left	7pqrm	7 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	GUIDE
0/10	0
FAV Pref.	FAV PRE-CH
Red	A
Green	B
Yellow	C
Blue	D
On/Off	SHIFT + Power
Scan/Setup	SHIFT + SETTINGS OPT
	SHIFT + MUTE
Dec/Pause	Pause
+	SHIFT + AD SUBT
Sys/Serv	SHIFT + PROG SLEEP
Interat	SHIFT + E-MANUAL D.MENU
SAT Sky	SHIFT + TIMER AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
22Khz	DISC NAV LIST
Radio	SHIFT + SEARCH TV/R
Navi Mode	SHIFT + TOP MENU MENU
Search	SHIFT + ▲
Tune-	SHIFT + ◀
Tune+	SHIFT + ▶
	SHIFT + CLEAR EXIT
Store	SHIFT + ▼
	SHIFT + + VOL
	SHIFT + + CH
	SHIFT + VOL −
Home Cinema	HOME SMART
	SHIFT + CH −
De-emph	SHIFT + 1
Swap	SHIFT + 2
P.lock	SHIFT + 3
Wh	SHIFT + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
50j 17	SHIFT + 5 Shift + 5		
Auth. / DISEQC	ECO 3D 3D		
Help	SHIFT + 6 Shift + 6		
Copy/Delete	SHIFT + 7 Shift + 7		
Erase	SHIFT + 8 Shift + 8		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		
Alt/16:9	PICTURE FORMAT Format		