Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV / STB		TV/ R
	Mut e		Mut e
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Back / AV		Back
	V+		Vol +
	V-		Vol -
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Lef t		Lef t
	OK		Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Menu		Menu
	Exi t		Exi t
	TV Out		Medi a
	Gui a TV		Gui de
	Vi deo Cl ube		Smart
	St op		St op
	Pl ay		Pl ay
	Pause		Pause
	Rec		Rec
	I <		I <<
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
	>I		>>I
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Text		Text
	Record List		List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung