Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Xbox	Power
Power Tv	SHIFT + Power (Shift + Power)
World	MEDIA (APP)
Yellow/Y	C
Blue/X	D
Green/A	B
Red/B	A
Play	PLAY MODE
Pause	Pause
>>	>>
<<	<<
I<	I<<
>I	>>I
Menu	MENU (TOP MENU)
Info	INFO (DISPLAY)
Rec	REC MODE
OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
GUIDE	GUIDE
BACK	BACK (RETURN)
Vol+	VOL +
Vol-	VOL -
CH/PG+	CH +
CH/PG-	CH -
MUTE	MUTE
LAST	PRE-CH (FAV)
LIVE TV	TV/R (SEARCH)
INPUT	AV (TIMER)
DISP	LIST (DISC NAV)
1	1
2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		