Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ON / STANDBY	On/Standby		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CLEAR / DEL	Clear/Del	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PROG / DIRECT	Prog/Direct	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TU –	<</Tu-	TUNE-	<< / Tune-
TU +	Tu+/ >>	TUNE+	>> / Tune+
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CH –	I <</CH-	PRESET-	I << / Preset-
CH +	CH+/ >>I	PRESET+	>>I / Preset+
CD	Play/Pause CD	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
USB	Play/Pause USB	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
SDB / TONE	SDB/Tone	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FOLDER MODE	Folder Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU / SET	Menu/Set	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play/Pause iPo	Pause / Step / Freeze		
DAB/RDS	Zoom / Size		
Left	Left		
Enter/Memo	OK		
Right	Right		
Time/Display	Display / Media		
Clock	Shift + Sleep / Timer		
Down	Down		
Remote/Browse	Info / Angle		