Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	SHIFT + Power	Mute	Mute / Dimmer
On	Power	Volume+	Vol +
A/D	AUDIO: Audio / Lang I/II	Input Down	CH- / Page-
ATT	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /	Display	Display / Media
SPK-AB	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search	Surr	Eject / Surround
7.1	APP REPEAT: Green / APP / Repeat	Volume-	Vol -
BD	8	Top	D.Menu / Top
DVD	2	Up	Up
VCR	4	Info	Info / Angle
DSS	5	Left	Left
TV	1	Enter	OK
CD	3	Right	Right
CDR	9	Menu	Menu / Home
AUX	7	Down	Down
TUNE	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
Input Up	CH+ / Page+	Auto	Smart / List
Setup	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / Tools	Stereo	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SLEEP 4	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
EQ 6	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
LIP SYNC 7	LIP Sync	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
NIGHT 8	Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
T.TONE CLR	T. Tone	GOTO TEXT	Text / Goto		
CH SEL 0	CH Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
TREBLE − CATEGORY	Treble-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
TREBLE + CATEGORY	Treble+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
BASS − CHANNEL	CH-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /		
BASS − CHANNEL	Bass-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
BASS + CHANNEL	CH+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
BASS + CHANNEL	Bass+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		