Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Back	Back / Return
0	0
Fav	Fav / Marker / PC
Exit	Exit / Cancel / Clear
EPG	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
i	Info / Angle
Left	Left
OK / List	OK
Right	Right
Down	Down
V +	Vol +
TV / R	TV/Radio /
P +	CH+ / Page+
V -	Vol -
SAT	Shift + 0
P -	CH- / Page-
Red / F1	Red / Netflix / Search
Green / F2	Green / APP / Repeat
Yellow / F3	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / F4	Blue / Prime Video / Random
Audio	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	Subtitle / EQ		
Text	Text / Goto		
Pause	Pause / Step / Freeze		
UHF	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
Parab	D.Menu / Top		
M1	Picture / Format		
N / P	Smart / List		
Timer / Sleep	Sleep / Timer		