Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Recall	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INPUT AV	AV / Input	TIMER AV	AV
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
P +	P +	+ CH	Ch +
P -	P -	CH −	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
LCD MENU	LCD Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	CLEAR EXIT	Exit
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	SETTINGS OPT	Options
D.MENU	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
D.DISP	D. Disp	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
PROG	Red / Prog	A	Red
INTRO	Green / Intro	B	Green
REPEAT	Yellow / Repeat	C	Yellow
A-B	Blue / A-B	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TITLE	Ti t l e	HOME SMART	Smart
EJECT	Ej ect / PC Aut	SHIFT + CLEAR EXIT	Shi f t + Exi t
INDEX	<< / I ndex	<<	<<
FAV	Pl ay/ Pause / Fav	PLAY MODE ▶	Pl ay
FAV	Pl ay/ Pause / Fav	FAV PRE-CH	Pr e Ch
SIZE	>> / Si ze	>>	>>
SMODE	Rec / S. Mode	REC MODE	Rec
SMODE	Rec / S. Mode	SOUND DUAL	Dual
FAV+	St ep >I / Fav	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shi f t + Pl ay
FAV+	St ep >I / Fav	SHIFT + ▲	Shi f t + Up
PMODE	Pause / P. Mode	II	Pause
PMODE	Pause / P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi f t + For mat
TEXT	I << / Text	I<<	I <<
TEXT	I << / Text	REPEAT TEXT	Text
FAV-	St op / Fav -	■	St op
FAV-	St op / Fav -	SHIFT + ▼	Shi f t + Down
HOLD	>>I / Hol d	>>I	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOLD	>>I / Hol d	SHIFT + ■	Shi f t + St op
REVEAL ANGLE	Reveal / Angl e	PICTURE FORMAT	For mat
SUBPAGE ZOOM	Subpage /	ZOOM ⏏	Ej ect
LANG AUDIO	Lang / Audi o	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
GOTO	▢ / Got o	SEARCH TV/R	TV/ R
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o