Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	Disney+		TV/ Radio /
	Apple Tv+		Picture / Format
	Spotify		Audio / Lang I/II
	←		Fav / Marker / PC
	Home		Menu / Home
	Vol +		Vol +
	Up		Up
	+		CH+ / Page+
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Vol -		Vol -
	Down		Down
	-		CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Recall		Back / Return
	Mute		Mute / Dimmer
	*		Smart / List
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		