Mandis shop

# Mitsubishi XD280U

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| On | Power |
| Unplug | - / Stop |
| Viewer | 3D / Invert |
| Magnify | + / Play |
| Standby | Shift + Power |
| Aspect | Eco / Aspect |
| Keystone | Shift + Up |
| Vol Up | Vol + / Page + |
| Vol Down | Vol - / Page - |
| Menu | Menu |
| Auto Position | Auto |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | Enter |
| Right | Right |
| Down | Down |
| AV Mute | Blank / Mute |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Freeze | Freeze / Timer |
| Computer 1 | Comp / Video |
| Computer 2 | Source |
| S-Video | Help / Info |
| Video | Volt / Focus |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Mitsubishi/1061263-93196-ersatzfernbedienung-fur-Mitsubishi-XD221U.html