Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	ON	Power	
OFF	OFF	SHIFT + Power	Shift + Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DISC/PHONO	DISC / PHONO	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TAPE MON	TAPE MON	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TAPE 2	TAPE 2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 1	VIDEO 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VIDEO 2	VIDEO 2	SHIFT + USB 8	Shift + 8
VIDEO 3	VIDEO 3	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SCAN	Scan >>	TUNE+ >>	>> / Tune+
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SCAN <<	<< Scan	TUNE- <<	<< / Tune-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
DISP	DISP	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PRESET	Up / Preset +	SHIFT + PRESET+ >>I	Shift + >>I / Preset +
PRESET	Up / Preset +	▲	Up
TUNE	Left / Tune-	SHIFT + TUNE- <<	Shift + << /
TUNE	Left / Tune-	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right / Tune+	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
Right / Tune+	Right
SPK A	CH+ / Page+
Down / Preset-	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-
Down / Preset-	Down
SPK B	CH- / Page-
Open/Close	Eject / Surround
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
I<< Skip	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Skip >>I	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	ON	Power	
OFF	OFF	SHIFT + Power	Shift + Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DISC/PHONO	DISC / PHONO	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TAPE MON	TAPE MON	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TAPE 2	TAPE 2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 1	VIDEO 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VIDEO 2	VIDEO 2	SHIFT + USB 8	Shift + 8
VIDEO 3	VIDEO 3	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SCAN	Scan >>	TUNE+ >>	>> / Tune+
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SCAN <<	<< Scan	TUNE- <<	<< / Tune-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
DISP	DISP	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PRESET	Up / Preset +	SHIFT + PRESET+ >>I	Shift + >>I / Preset +
PRESET	Up / Preset +	▲	Up
TUNE	Left / Tune-	SHIFT + TUNE- <<	Shift + << /
TUNE	Left / Tune-	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right / Tune+	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
Right / Tune+	Right
SPK A	CH+ / Page+
Down / Preset-	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-
Down / Preset-	Down
SPK B	CH- / Page-
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Open / Close	SURROUND Eject / Surround
Stop	HOLD Stop / Hold
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
I<< Skip	PRESET- I<< / Preset-
Play	SLOW Play / Slow
Skip >>I	PRESET+ >>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung