Mandis shop

NAD AMP 4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ON	On		Power		
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power		
VOL	Vol +	VOL +	Vol +		
VOL	Vol -	VOL −	Vol -		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
MP	MP	TV 1	1		
PHONO	Phono	DVD 2	2		
VIDEO	Video	VIDEO 4	4		
CD	CD	CD - STB 3	3		
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7		
TUNER	Tuner	TUNER 6	6		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround		
	I <<	PRESET-	I << / Preset -		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +		