Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	SD Card		Picture / Format
	Input Tv		AV / Input / RDS
	Input AV		Shift + AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	[+]/Aspect		Zoom / Size
	Cast Vieta		D. Menu / Top
	Direct Tv Rec		Shift + Rec / Rec Mode
	i		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Viera Tools		Display / Media
	Viera Link		Smart / List
	Up		Up
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Option		Setup / OPT /
	Down		Down
	Back/Return		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	[≡]/Text		Text / Goto
	[≡◆]/STTL		Subtitle / EQ
	[≡i]/Index		Shift + Info / Angle
	[≡+]/Hold		Shift + Stop /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
v	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Power (Lower)	SHIFT +	Shift + Power
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
v	Programme-	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
^	Programe+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	<<| <<	TUNE- <<	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>| >>	TUNE+ >>	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause/ Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Rec		Rec / Rec Mode
	Programme-		CH- / Page-
	Programme+		CH+ / Page+
	<<|/ <<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>|/ >>|		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Pause/ Step		Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung