Mandis shop

SEAGATE001

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Volume+	Vol +
Home	Smart	Volume-	Vol -
Up	Up	Mute	Mute
Left	Left	Zoom+	Ch +
OK	Ok	Zoom-	Ch -
Right	Right		
Down	Down		
Back	Back		
Menu	Menu		
i	Info		
<<	<<		
>>	>>		
Play / Pause	Play		
Play / Pause	Pause		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Stop	Stop		

https://alleferndbedienungen.de/seagate/1677-252-ersatzfernbedienung-fur-seagate-GEX0NM1.html