Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
INDEX	Index	APP MEDIA	Media
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CH+	CH +	+ CH	Ch +
CH–	CH -	CH –	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Q.V	Q.V	HOME SMART	Smart
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
V+	V +	+ VOL	Vol +
V–	V -	VOL –	Vol -
▲CH+	Up / CH +	▲	Up
▼CH–	Down / CH -	▼	Down
V+	Right / V +	▶	Right
V–	Left / V -	◀	Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual
→S←	→ISI←	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
→P←	→IPI←	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Hold		Stop
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
SUBPG	Subpg	AD SUBT	Subt
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REVEAL	Reveal	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung