Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
Tv/ AV	AV / Input / RDS	Zoom	Zoom / Size
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK/ Select	OK
5	5	Right	Right
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Down	Down
8	8	Mute	Mute / Dimmer
9	9	Red / Picture	Red / Netflix / Search
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Red / Picture	Picture / Format
0	0	Green / Sound	Green / APP / Repeat
Back	Back / Return	Green / Sound	Sound / Title
Vol +	Vol +	Yellow / Sleep	Yellow / YouTube / Repeat
Scan	Smart / List	Yellow / Sleep	Sleep / Timer
P+	CH+ / Page+	Blue / Call	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
SIZE	Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /		
INDEX	Index	REC MODE	Rec / Rec Mode		
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold		
REVEAL	Reveal	SLOW	Play / Slow		
SUBPAGE	Subpage	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
DVB MENU	DVB Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ESC	ESC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DVB	DVB	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		