Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INFO	[≡i]/Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SOURCE	[≡?]/Source	TIMER AV	AV
AUDIO	O)I/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡♦]/[+]	ECO 3D	3D
	Recall	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
♥	♥	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
<<	<<		
>>	>>		
I<<	I<<		
>>I	>>I		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
[≡]	Text		
[≡+]/Still	Format		
[≡o]/Subtitle	Subt		
Radio	TV/R		
[≡x]	Options		
DMP	Smart		
Index	Media		