Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
PMODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NICAM	Nicam	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
LCD MENU	LCD Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol-	VOL -	Vol-
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SUBPAGE	Subpage	SHIFT +	EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ		
REVEAL	Reveal	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
FAV-	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
FAV-	FAV-	TUNE-	<< / Tune-		
FAV+	FAV+	TUNE+	>> / Tune+		
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
ASPECT	Aspect	SHIFT +	FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format		