Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On / Standby		Power
1 V1	Input Selector V1	TV 1	1
2 V2	Input Selector V2	VIDEO 4	4
3 V3	Input Selector V3	AUX - HDD 7	7
5 MULTI CH	Input Selector Multi CH	USB 8	8
6 DVD	Input Selector	DVD 2	2
7 TAPE	Input Selector	TAPE 5	5
8 TUNER	Input Selector Tuner	TUNER 6	6
9 CD	Input Selector CD	CD - STB 3	3
0 DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CLR SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH DISC ALBUM +	CH/Disc/Album	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CH DISC ALBUM −	CH/Disc/Album-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
VOL ▲	Vol+	VOL +	Vol+
VOL ▼	Vol-	VOL −	Vol-
TOP MENU SP A/B	SP A/B	SIZE ZOOM	Zoom / Size
▲	Up	▲	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
◄PLAYLIST	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
PLAYLIST►	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
❚❚	Pause/<	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
►◄◄	I<<	PRESET- ►◄◄	I<< / Preset-
►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround
◄	<	SHIFT + ◄	Shift + Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>	SHIFT +	Shift + Right
AUDIO TEST TONE	Test Tone	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE CH SEL	CH Sel	LIST SMART	Smart / List
RANDOM LEVEL-	Level-	CH PAGE –	CH- / Page-
REPEAT LEVEL+	Level+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PLAY MODE OR-EQ	OR-EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
L NIGHT	L.Night	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CINE FLTR	Cine FLTR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung